

실내기 주소 및 설치 옵션 설정 (계속)

3 단계: 설정할 옵션 확인

옵션 설정이 끝난 뒤, [온선비] 또는 [모드] 버튼을 눌러 설정값이 바르게 설정되었는지 확인할 수 있습니다.



4 단계: 옵션 입력

[온선] 버튼을 리모컨 버튼으로 눌러 설정을 완료하십시오.
화면이 재설정 위해 반드시 두 번 이상 입력하십시오.

5 단계: 옵션 확인

1. 전원 RESET 또는 실내기의 RESET 버튼을 눌러 설정이 RESET 되도록 하십시오.
2. 리모컨 간헐치를 켜면 후 다시 켜면 뒤 리모컨의 (ON) 온선 버튼을 눌러 표시하십시오.

실내기 주소(MAIN/RMC)설정

1. 실내기에 전원이 공급 되었는지 확인하십시오.

- ▶ 실내기 전원이 연결되어 있지 않을 경우, 별도의 전원 공급장치가 있어야 합니다.

2. 옵션 입력을 받을 수 있는 판넬 또는 DISPLAY가 실내기에 연결되어 있어야 합니다.

3. 에어컨 설치 조건에 따라 인 실내기의 주소(MAIN/RMC)를 설정해야 합니다.

4. 리모컨을 사용하여 각 실내기의 주소(MAIN/RMC)를 설정하십시오.
▶ 실내기 주소(MAIN/RMC)의 초기 설정값은 '0A0000-100000-200000-300000'입니다.



옵션 No. : 0AXXXX~1XXXX~2XXXX~3XXXX

옵션	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
설정 페이지	모드	MAN 주소 설정	실내기 주소 선택	실내기 주소 선택	실내기 주소 선택	실내기 주소 선택
리모컨 표시용	0	A	0	0	0	0
표시 및 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1

- SEG5~SEG6에 'A'~'F'가 입력되었을 경우, 실내기 MAIN 주소는 변경되지 않습니다.
- SEG3을 '0'으로 입력했을 경우, SEG5~SEG6에 옵션 값을 입력해도 실내기는 기존 MAIN 주소를 유지합니다.
- SEG6을 '0'으로 입력했을 경우, SEG11~12에 옵션 값을 입력해도 실내기는 기존 RMC 주소를 유지합니다.
- SEG11, SEG12는 동시에 F값으로 설정할 수 없습니다.

실내기 설치 옵션 설정(설치 현장 상황에 맞게 설정하는 옵션)

1. 실내기에 전원이 공급 되었는지 확인하십시오.
▶ 실내기 전원이 연결되어 있지 않을 경우, 별도의 전원 공급장치가 있어야 합니다.
2. 옵션 입력을 받을 수 있는 판넬 또는 DISPLAY가 실내기에 연결되어 있어야 합니다.
3. 에어컨 설치 조건에 따라 인 실내기의 주소(MAIN/RMC)를 설정하십시오.
▶ 실내기의 설치 옵션의 초기 설정값은 '020010-100000-200000-300000'입니다.
4. 리모컨을 사용하여 실내기 옵션을 설정하십시오.



02개월 설치옵션

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	2	-	-	중용 제어	-
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	1	-	-	냉방 장치 전환반대	Master / Slave
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	외부 제어	외부 제어 출력	-	부작용	필터 세정 시간 설정
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	리모컨 개별제어	냉방 설정 보강	외출유지/제외설정 EEE/VEE	-	-

- ▶ SEG18 설정값이 2와 4이 아닌 숫자로 지정되었을 경우, 필터 사용 시간(SEG18)은 1000시간으로 자동 설정됩니다.
- ▶ SEG7 설정 이외의 값으로 설정할 경우 기본 '0'으로 설정합니다.
- ▶ SEG5 중용제어 사용은 선택된 기종(비사출)은 설정되어 있습니다. 따라서, 중용제어 사용 시에도 별도로 설정할 필요가 없습니다. 이에, 중용제어가 연결되지 않더라도 에어컨이 발생하지 않으며 중용제어에서 실내기를 제외할 경우 (이러사출)으로 변경하십시오.

02개월 설치옵션 (상세)

옵션 No. : 02XXXX~1XXXX~2XXXX~3XXXX

옵션	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
설정 페이지	모드	MAN 주소 설정	실내기 주소 선택	실내기 주소 선택	실내기 주소 선택	실내기 주소 선택
리모컨 표시용	0	A	0	0	0	0
표시 및 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1

옵션	SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
설정 페이지	외부 제어 사용					
리모컨 표시용	0	0	0	0	0	0
표시 및 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항
2	1	2	3	1	2	3
3	1	2	3	1	2	3

주요 기능 : 냉방냉방 개별제어 및 통풍량 조절제어 가능

05개월 설치옵션

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	5	자동운전시 HR 전방 AutoChangeOver	SEG3 설정시 냉방 기준 온도 Offset	SEG3 설정시 냉방 기준 온도 Offset	SEG3 설정시 냉방 기준 온도 Offset
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	1	1	1	1	1
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	외부 제어	외부 제어 출력	-	부작용	필터 세정 시간 설정
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	리모컨 개별제어	냉방 설정 보강	외출유지/제외설정 EEE/VEE	-	-

주요 기능 : 냉방냉방 개별제어 및 통풍량 조절제어 가능

05개월 설치옵션 (상세)

옵션 No. : 05XXXX~1XXXX~2XXXX~3XXXX

옵션	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
설정 페이지	모드	자동운전시 HR 전방 AutoChangeOver	SEG3 설정시 냉방 기준 온도 Offset			
리모컨 표시용	0	5	0	0	0	0
표시 및 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1

주요 기능 : 냉방냉방 개별제어 및 통풍량 조절제어 가능

SEG 3, 4, 5, 6, 8, 9 보충 설명

SEG 3이 '1'로 설정되어 HR 전방 AutoChangeOver 동작을 다르게 되면 다음과 같이 동작합니다.



SEG 3에 해당하는 시간동안 Thermo Off 상태 유지 시 해당 냉방/난방 모드 변경 가능

특정 옵션 변경

설정된 옵션 중 한자라도 변경하고자 할 때 사용하는 옵션입니다.

옵션	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
설정 페이지	모드	변환하고자 하는 옵션 모드	변환할 온도	변환할 온도	변환할 온도	변환할 온도
리모컨 표시용	0	0	0	0	0	0
표시 및 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항	표시 세부사항
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1

- 실내기 주소 설정 옵션의 한자라도 변경시 SEG3을 '0'로 설정하십시오.
- 실내기 설치 옵션의 한자라도 변경시 SEG3을 '0'로 설정하십시오.
- 예) 설치 옵션 중 '부작용 제어'를 미사용으로 설정할 때


- 냉난방 전용 모뎀 사용시 한 대의 실내기에 연결된 실내기의 총용량전은 불가능합니다. 리모컨을 사용하여 마스터 실내기를 지정하면 실외기 문전모드는 마스터 실내기의 문전모드로 설정됩니다.

시운전 및 사용자 인도

- 1) 전원 인가 전 DC 500 V 절연저항계를 이용하여 전선(R, S, T, N/단상 : L, N) 단자와 실내기 접지를 측정하십시오.
- 측정값이 30 MΩ 이상이어야 합니다.

- 통신 단자는 통신회로가 손상될 수 있으므로 절대로 측정하면 안됩니다.
- 통신 단자는 일반 회로 시합기를 이용하여 단락 여부를 확인하십시오.

2) 전원 인가 전 전압(L, N)의 전압을 확인 후 스위치를 켜 주십시오.



- 3) 설치 종료 후 아래 내용을 점검하고 실내기가 정상운전을 하는지 확인하십시오.
- 실내기 설치장소의 온도 등 안전성 점검
- 냉매 가스 누출 여부
- 전원연결상태
- 냉매배관 단열재의 내열성
- 배수상태
- 차단기와의 연결여부, 접지상태
- 에어컨 각 운전모드를 정상작동 여부

- 4) 시운전 종료 후 사용설명서를 참고하여 고객에게 에어컨 사용법에 대해 설명하십시오.
- 에어컨 시차/출로 방법
- 운전모드와 각 기능 사용법
- 에어컨 청소방법 및 필터 교체방법

- 시운전시에는 반드시 실내기를 개별 운전하여 S-NET 에너지를 확보하십시오.
- 설치/시운전/사용자 인도 완료 후 사용자에게 사용설명서, 설치안내서를 보관하도록 하십시오.